

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce distributeur de savon automatique avec détecteur de mouvement. Particulièrement hygiénique, il dose la juste quantité de savon et la délivre sans que vous ayez à toucher l'appareil. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Distributeur de savon automatique avec détecteur de mouvement
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 4 piles de type AAA

Mise en place des piles

Le distributeur de savon est alimenté par 4 piles de type AAA.

- Ouvrez le compartiment à piles en retirant le couvercle situé sur le dessous du distributeur de savon.
- Insérez les piles en veillant à respecter la polarité.
- Si les piles sont correctement insérées, le voyant de contrôle clignote rapidement trois fois.
- Refermez le compartiment à piles en remettant le couvercle en place.
- Si le voyant situé sur la buse clignote de temps en temps, cela signifie que le niveau de chargement des piles est faible. Dans ce cas, remplacez les piles.
- Pour remplacer les piles, retournez le distributeur de savon en maintenant le couvercle supérieur du réservoir de savon bien fermé. Veillez alors à ce que le savon liquide ne s'en échappe pas.
- Retirez les piles du distributeur de savon si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Remplir le réservoir

- Ouvrez le couvercle supérieur du distributeur de savon.
- Versez-y du savon liquide puis refermez le couvercle.
- Le distributeur est maintenant prêt à l'emploi.

Utilisation

- Placez le distributeur sur une surface plane.
- Lors de la première utilisation du distributeur, il est possible que vous deviez l'activer plusieurs fois avant qu'il fonctionne normalement et qu'il délivre la bonne quantité de savon. Pour ce faire, passez plusieurs fois votre main devant le capteur infrarouge.
- Placez votre paume sous la buse du distributeur de savon. Dès que le capteur infrarouge détecte votre main, le savon liquide est expulsé par la buse et vous le recevez dans la main. Le voyant situé au dessus de la buse clignote une fois pendant ce processus. Le savon s'écoule de la buse pendant 3 secondes ; le processus est interrompu dès que votre main s'éloigne du capteur infrarouge.

**NOTE :**

Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, retirez les piles du distributeur et videz le savon liquide. Sinon, le savon liquide peut sécher et boucher la buse.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ce produit n'est pas un jouet. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Retirez les piles du distributeur de savon si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, videz le savon liquide du réservoir. Sinon, le savon liquide peut sécher et boucher la buse.
- Avant d'en remplir le réservoir, ne mélangez pas le savon liquide, le désinfectant ou la lotion avec de l'eau.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-512 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne